

LEXUS IS200T BOOST ADAPTOR

INSTRUCTION MANUAL

歡迎使用

感謝您購買Lexus IS200t Boost Adaptor，在使用產品前請仔細閱讀操作說明書。

內容物

以下圖片只供參考，可能和實際不同



產品特點

- 專為 Lexus IS200t 開發設計。
- 可連接增壓錶Sensor，不會破壞原車設計。
- 採用鋁合金材質製成、美觀大方。
- 表面採陽極處理，耐候性強。
- 安裝容易可DIY完成。
- 在安裝渦輪錶時不需破壞原車設計，保持愛車的完整性，真空管的接頭倒勾設計，不需要擔心高壓脫管。

重要說明

- 安裝前請先徹底閱讀說明書，讓您能更輕鬆地安裝 Lexus IS200t Boost Adaptor。
- 請不要在空氣不流通的場所進行作業。
可能引起一氧化碳中毒，對人體造成傷害。
- 安裝前請先將引擎熄火。
未熄火的引擎一旦拔出管路，可能造成機件故障與電腦燈亮起。
- 請勿對本產品私自加工或進行改造。
此動作容易導致產品失去安全性。
- 裝好後請勿對本產品施加太強的外力。
本產品的插拔皆有正確程序，不當的施力將導致管路破裂、受損。
- 如有任何安裝上的問題或對施工程序不熟悉者，請委託專業店家安裝。
由於本產品安裝上需要專業知識，對安裝技巧不熟悉的使用者，請委託店家或專業技師為您安裝。
- 不正確的安裝過程所導致的不良後果，將無法享有保固服務，例如以不正當的方式破壞內容物等；若因不正確的使用方式導致使用者人身或財產損失，本公司將不負事故與賠償責任。

注意事項

- 請靜待一小時後再安裝。
剛熄火的引擎具有極高溫度，人體不慎接觸可能會造成傷害。
- 請穿戴隔熱手套安裝。
隔熱手套除可防止雙手燙傷外，還可避免被尖銳物體割傷的機會。
- 本產品只適用於 Lexus IS200t 車系的車輛。
本產品不適用於其他引擎。
- 請確實將管路接妥。
嚴禁使用往復式扳手。

安裝說明

安裝前的準備

關掉引擎



經過1小時以上

打開引擎蓋



開始安裝

步驟1：打開引擎蓋找到大氣壓力感應器的位置（在圖中箭頭位置）



步驟2：將拆下的原廠感應器裝在轉接座上

